HAMNET - 38

Config NS M2 (ou Bullet M2)

pour le **Réseau Grenoblois**

Introduction :

Le réseau Hamnet sur le bassin Grenoblois commençant à prendre forme, il est temps de vous donner les informations nécessaires pour configurer vos bornes Ubiquiti NanoStation M2 (= NS M2 = 2,3GHz) ou Bullet M2.

Nous partons du principe que vous êtes à l'aise avec votre PC et surtout avec le changement des adressages IP de votre PC. Si ce n'est pas le cas, merci de vous reporter à l'article traitant ce sujet et dispo sur mon site internet à la rubrique « Bidouilles » accessible en cliquant ICI.

Côté logiciel, nous utiliserons de préférence FireFox sous Windows mais n'importe quels autres navigateurs Web feront l'affaire, tout comme un autre OS (Linux par exemple) mais charge à vous de retrouver vos petits.

Il serait préférable, mais pas obligatoire, de mettre à niveau le firmware de votre NS M2 avec la dernière version disponible, la v6.17 ... attention toutefois à votre version matériel, XM ou XW avant de faire l'Upgrade.

Côté Matériel :



La prise qui nous intéressera pour raccorder votre **câble Ethernet** venant de votre PC via votre **POE** (boitier fournissant l'alimentation +12V ou +24V à votre borne en plus des Datas) est la prise nommée « Main ».

Pour information, la prise nommée « **Secondary** » permet de chainer une autre borne, nous n'utiliserons pas cette fonctionnalité.

Le bouton « Reset » peut se révéler très utile pour revenir en Mode Usine en cas de plantage ou de mauvaise manip.



Une antenne Patch d'environ 10dBi est intégrée à votre borne et peut être utilisée en polarisation H ou V suivant votre configuration (nous avons optés pour la polarisation H pour le Réseau Hamnet Grenoblois).

Vous n'avez donc pas la possibilité d'utiliser une antenne externe avec votre borne à contrario des anciennes NS2. Vous êtes obligés d'utiliser la borne en l'état.

Le NS M2 a potentiellement un peu plus de puissance au PA qu'une NS2 et semble également un peu plus sensible en Rx ce qui en fait une borne discrète et relativement performante compte tenu du matériel engagé.

Le câble Ethernet à utiliser est du type **Catégorie 5 ou 6** en câble **Droit** équipé de **RJ45** mâle (8 Pins). Vous en trouverez partout, même en grande surface au rayon informatique.

Prérequis :

Nous partons du principe que vous avez fait la demande de deux adresses IP dans le réseau **44.151.38.xxx** à partir du site <u>AMPR.org.free.fr</u>.

Vous avez un Tutoriel à suivre pour effectuer cette opération : <u>http://ampr.org.free.fr/index.php/tutoriel-dinscription</u> ... Si vous avez un souci, vous pouvez toujours nous demandez conseil (F1JKY ou F1IJP) ou mieux, contacter directement l'administrateur Français de ce site qui est <u>F5PBG Ludovic</u>.

La Config de la NS M2 :

La première chose à faire est de configurer votre PC pour le mettre dans le même réseau IP que la borne NS M2 pour que vous puissiez vous y connecter afin de la configurer.

Par défaut en config usine, la borne a comme adresse IP : **192.168.1.20** avec comme Login : **ubnt** et comme mot de passe : **ubnt** donc il faut configurer votre PC avec une adresse IP très proche, du type **192.168.1.21** par exemple.

Ouvrez votre navigateur FireFox et taper dans la barre d'adresse : 192.168.1.20 puis valider :

<u>Fichier Édition</u> Affichage	<u>H</u> istorique <u>M</u> arque-pages <u>O</u> utils <u>?</u>		
🗟 Nom d'utilisateur	x +	7 7 7	-
← → ♂ @	(i) 🖍 https:// <mark>192.168.1.20</mark> /lo	90 % ••• 🛡 🏠 🔍 Rechercher	III\ ⊡ ≡
	air̂°0S [~]	Nom d"utilisateur : <mark>ubnt</mark> Mot de passe : •••• Pays : <u>Compliance Test</u> Langue : <mark>Français</mark> ▼	▲ E
	CONDITIONS D'UTILISATION Cet équipement radio d'Ubiquiti Networks, Inc. blindé et une mise à la terre doivent être correct de garantie du produit. Il en va de la responsa vigueur dans le pays d'utilisation, notamment l'utilisation de la sélection dynamique de fréq équipement en conformité avec ces règles. Pou J'accepte les conditions d'utilisation	doit être installé par un professionnel. Du câble Ethernet tement mis en œuvre comme précisé dans les conditions abilité de l'installateur de respecter la réglementation en les fréquences autorisées, la puissance d'émission et uence (DFS). L'utilisateur final est tenu de maintenir cet ur plus d'informations, visitez notre site www.ubnt.com.	

Renseignez les champs comme ci-dessus en choisissant bien le Pays « **Compliance Test** » car c'est ce qui va vous permettre d'accéder aux fréquences Radioamateurs dans la bande 2,3GHz et aussi de vous permettre d'avoir accès au réglage de la puissance RF de votre borne.

MAIN	WIRELESS NETWO	RK ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Outils :	 Se déconnec
at						
Nom du matérie	I: F1JKY-7_NS_M2			MAC PA:	00:27:22:06:3A:8F	
Mode réseau	i: Pont			Force du signal :		-77 dBm
Mode	: Station		Horiz	contale / Verticale:	-77 / -77 dBm	
SSIE	: HAMNET-38			Seuil de bruit :	-96 dBm	
Securité	: Aucun		Т	ransmettre CCQ :	93 %	
Version	1: v5.5.6			Débit TX/RX :	9 Mbps / 1.5 Mbps	
Temps de fonctionnemen	t: 00:58:50					
Date	e: 2013-05-28 18:53:43	ł		airmax :	-	
Canal/Fréquence	e: 254/2397 MHz					
Largeur de bande	e: 5 MHz					
Distance	e: 9.9 miles (15.9 km)					
Chaînes TX/R)	(; 2X2					
WLAN0 MA	C 24:A4:3C:BE:15:AE					
LANO MA	C 24:A4:3C:BF:15:AE					
LAN1 MA	C 26:A4:3C:BF:15:AE					
LAN0/LAN	1 100Mbps-Full / Déco	nnecté				
ırveiller						
	<u>Débit</u> Informa	tion PA Interfaces	Table ARP Tab	le de pont Route	s Log	
500	WLAN0		10		LAN0	
450 RX: 160bns			16	RX: 3.05kbps		
400			14 7	TX: 9.52kbps		
350			12	1.0.02.0000		
250			10			
200			6			
100			4	\sim		
50			2			
ps 0 Finite Annual A			kbps 0			
						Rafraîchir

Cette page est une sorte de synthèse de la configuration de votre borne. Bien sûr, votre borne aura des champs avec des valeurs différentes de celle ci-dessus étant donné qu'il s'agit ici de la copie d'écran de ma borne qui est déjà configurée.

Sur cette page, vous n'avez aucunes actions possibles, c'est juste de l'information.

Passons à la suite ...

anoStation <i>M2</i>					air OS
MAIN WIRELES	S NETWORK ADVAN	CED SERVICES	SYSTEM	utils : 🔹 🔻	Se déconnecter
La configuration a été modifiée. Appli	quer ces modifications ?			Test Appliquer	Annuler
Paramètres sans fil de base					
Mode :	Station -				
WDS (Mode pont transparent) :	Activer				
SSID :	HAMNET-38	Choisir			
Verrouiller à la MAC PA :]			
Code pays :	Compliance Test	Modifier			
Mode IEEE 802.11 :	B/G/N mixed 💌]			
Largeur de bande :[?]	5 MHz 🗸 🗸]			
Décalage de canal :[?]	Désactiver 🔻]			
Liste des fréquences scannées, MHz :	Activer	2397	Editer		
Puissance de sortie :		28 dBm			
Data Rate Module:	Default 🔻]			
Débit TX max, Mbps :	MCS 15 - 32.5 🗸	Automatique			
sécurité					
Coqueité :	Augup -	1			
Securite .	Aucun				
					Sauver
GENUINE A PRODUCT			C	Copyright 2006-2013 Ubi	iquiti Networks, In

Cette page « Wireless » vous permet de configurer la partie « Radio » de votre borne.

La page usine sera différente de celle-ci, mais pas de panique Commencez par sélectionner le « Mode : Station », cocher WDS puis renseigner tous les champs comme ci-dessus, assurez-vous qu'ils soient identiques.

<u>NB</u>: vous n'êtes pas obliger d'utiliser le max de puissance de votre borne dans un premier temps, vous pouvez très bien le baisser car +28dBm représente environ 630mW et ce n'est pas très utile de faire crachez votre borne à fond tant que celle-ci n'est pas complètement configurée. De plus ce sera à vous de voir la puissance nécessaire pour pouvoir vous raccorder au réseau Hamnet.

Le respect de la fréquence (**2397MHz**) et du nom du SSID (**HAMNET-38**) est très important, respectez les SVP même si ces paramètres pourront peut-être être amenés à évoluer dans le temps (je pense surtout à la fréquence).

Faite « Sauver » puis « Appliquer » et attendre que la borne vous redonne la main.

Depuis peu, il existe deux fréquences possibles sur le Hamnet Grenoblois : 2397 MHz et le 2362 MHz.

Si vous ne voulez pas vous cassez la tête ou si vous ne savez pas quelle est la fréquence de la borne User qui est à votre portée, vous pouvez rajouter le **2362 MHz** dans la liste des fréquences scannées par votre borne. Ceci aura pour effet qu'elle se calle automatiquement sur la fréquence qui lui semble la meilleur.

		UDELECO	NETWORK	ADVANCE		DVICTO	OVOTEN	- UNMS"	Outils	Se déconnec
	MAIN	VINELESS	NEIWURK	AUVANUE	D St	RVILES	SYSTEM		Outris.	Je deconnec
•aramèt	res sans fil de b	ase								
	Mode	sans fil:	Station	•						
v	/DS (Mode pont tran:	sparent):	Activer							
		SSID:	HAMNET-38		Sélecti	onner.				
	Verrouiller au point	d'accès:								
		Indicatif:	Licensed	¥	Chang	er				
	Mode IEEE	802.11:	Mixte B/G/N	¥						
	Largeur du	canal:[?]	5 MHz	•						
Liste de	balayage de fréquen	ice, MHz:	Activer		2362,23	97	M	odifier		
		Antenne:	Built in (2x2) - 11 d	iBi 🔻						
	Puissance d'é	mission:		_	28	dBm				
	Module de débit de d	lonnées:	Par défaut	•						
Dé	bit de transmission r	maximal:	MCS 15 - 32.5/36.	1 🔻	Auto					
écurité	sans fil									
		Sécurité:	aucun	•						

Cliquez sur « Modifier » et cochez la fréquence à ajouter : 2362 MHz en plus du 2397 MHz :

[F1JKY-7_NS_M2] - Liste de f	réquences - Mozilla	Firefox			_ 0	x
🛈 🛍 https://44.151.38.7	77/scan_channels.	cgi?ieee_mode	e=11nght&cc(90 %	♥ ☆	Ξ
Liste de fréguence	c mhz					•
Liste de frequence	5, 11112					
Tout sélectionner	Highlight by count	ry Licensed	•			
2312 MHz	2317 MHz	2322 MHz	2327 MHz	2332 MHz		
2337 MHz	2342 MHz	2347 MHz	2352 MHz	2357 MHz		
📝 2362 MHz	2367 MHz	2372 MHz	2377 MHz	2382 MHz		=
2387 MHz	2392 MHz	2397 MHz	2402 MHz	2407 MHz		-
2412 MHz	2417 MHz	2422 MHz	2427 MHz	2432 MHz		
2437 MHz	2442 MHz	2447 MHz	2452 MHz	2457 MHz		
2462 MHz	2467 MHz	2472 MHz	2477 MHz	2482 MHz		
2487 MHz	2492 MHz	2497 MHz	2502 MHz	2507 MHz		
2512 MHz	2517 MHz	2522 MHz	2527 MHz	2532 MHz		
2537 MHz	2542 MHz	2547 MHz	2552 MHz	2557 MHz		
2562 MHz	2567 MHz	2572 MHz	2577 MHz	2582 MHz		
2587 MHz	2592 MHz	2597 MHz	2602 MHz	2607 MHz		
2612 MHz	2617 MHz	2622 MHz	2627 MHz	2632 MHz		-

Faite « Sauver » (ou « Changer ») puis « Appliquer » (ou « Apply ») et attendre que la borne vous redonne la main.

On Continue

NanoStat	ion <i>M2</i>							air OS"
×	MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Outils :	▼ Se déconnecter
La config	uration a été mo	odifiée. Appliquer	ces modificatio	ons ?			Test Appliq	uer Annuler
🖃 Rôle r	éseau							
	Moo Désactiv	de réseau : <mark>Pont</mark> er réseau : Non	t e	▼ ▼				
Mode	de configura	ation						
	Mode de con	figuration : Sim	ple	•				
🖃 Param	ètres de ges	tion du résea	au					
	Gestion a	dresse IP : 🔘	DHCP 💿 Sta	tique				
	A	dresse IP : <mark>44.1</mark>	51.38.77					
	Marsqu	ue réseau : <mark>255.</mark>	255.255.0					
	IP p	asserelle : 44.1	51.38.77					
	IP de DNS	6 primaire : <mark>44.1</mark>	51.38.128					
	IP DNS se	econdaire :						
	0	MTU : 1500)					
	Ges	tion VLAN :	Activer					
	Alias	IP auto IP :	Activer					
		STP:	Activer					
								Sauver
GENUINE	K PRODUCT)					© Copyright 2006-2013	3 Ubiquiti Networks, Inc.

Cette page « **Network** » vous permet de configurer la partie « **Réseau IP** » de votre borne, vous rentrez là dans la partie la plus délicate donc soyez vigilent.

Même opération que précédemment, remplissez les champs surlignés en jaune à ceci près :

- Le champ « Adresse IP » & « IP Passerelle » doit comporter <u>votre propre adresse IP personnelle</u> qui vous a été attribuée suite à votre demande sur le site <u>AMPR.org.free.fr</u> ... c'est très important, ne rentrez pas n'importe quoi et encore moins une adresse existante affectée à quelqu'un d'autre SVP !!
- Le champ « IP de DNS Primaire » comporte <u>deux possibilités :</u> soit vous mettez à nouveau votre propre Adresse IP, soit vous rentrez l'adresse IP ci-dessus (44.151.38.128) ce que nous préférons car nous avons mis en place un DNS sur le réseau Hamnet Grenoblois qui vous donne la possibilité de taper soit l'adresse IP de l'application à joindre sur le Réseau, soit de taper l'indicatif correspondant à l'applie ... ce qui est bien plus facile à se rappeler qu'une adresse IP en 44.151.38.xxx.

<u>NB</u>: Si vous décidez d'utiliser le DNS que nous avons mis en place, MERCI de vous Reporter à la fin de ce document pour connaitre la façon de configurer la partie IP de votre PC ... ce document est un complément à celui déjà en ligne vous expliquant comment configurer l'IP de votre PC.

Pour terminer la configuration de cette page, Faite « Sauver » puis « Appliquer ».

Important : Comme vous venez de changer l'adresse IP de votre borne, <u>elle ne se trouve plus dans le</u> <u>même réseau IP que votre PC</u> qui lui est resté en 192.168.1.21 ... votre borne étant maintenant avec une adresse du type 44.151.38.xyz

Donc pour pouvoir rétablir la connexion entre votre PC et votre borne, il faut passer votre PC dans le réseau 44.151.38.xyz ... c'est là que vôtre 2^{ème} adresse IP demandée sur le site <u>AMPR.org.free.fr</u> va vous servir car il vous faut affecter cette 2^{ème} adresse IP à votre PC pour vous retrouver dans le même réseau IP que votre borne.

Une fois le réseau de votre PC configuré correctement, vous devez de nouveau avoir accès à votre borne ... cependant, il se peut que votre Navigateur Firefox vous sorte une « insulte » du type que la connexion n'est pas sécurisé ... c'est le côté parano de Firefox, donc pas d'inquiétudes à avoir, procéder comme suit :

1	La connexion n'est pas sécurisée
	Les propriétaires de 44.151.38.77 ont mal configuré leur site web. Pour éviter que vos données ne soient dérobées, Firefox ne s'est pas connecté à ce site web.
	En savoir plus
	Signaler les erreurs similaires pour aider Mozilla à identifier et bloquer les sites malveillants
	Retour Avancé
	44.151.38.77 utilise un certificat de sécurité invalide. Le certificat n'est pas sûr car il est auto-signé. Le certificat n'est pas valide pour le nom 44.151.38.77. Code d'erreur : SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
	Ajouter une exception

Cliquez sur « Avancé » puis sur « Ajouter une exception ».



Ensuite sur « Confirmer l'exception de sécurité » ... voici maintenant Firefox rassuré !! ;o))

Tant que l'on y est, plus tard, lorsque vous serez aguerri et que vous voudrez jouer avec l'onglet « Tools » ou « Outils » de votre borne, il se peut que Firefox vous bloque l'apparition de la fenêtre demandée … c'est toujours son côté parano, voici la fenêtre :



Donc cliquez sur le bouton « Options » et sélectionner « toujours faire confiance » (un message du style, je ne l'ai plus en tête exactement à l'heure où j'écris ce tuto).

Argh ... ces informaticiens, hi !!! ;oD

Allez, on continue la config de notre borne, on y est presque !!! On se reconnecte en 44.151.38.xyz :



NanoStat	tion <i>M2</i>								air	0 \$"
2K	MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Тос	ols:	•	Logout
Configur	ation contains ct	nanges. Apply th	ese changes?					Test Apply	Discar	d
Advance	d Wireless S	ettings								
Se	RTS Th C Aggi Multica Installer EIRP Extra Ro nsitivity Thresho d Ethernet S	reshold: [?] 234 Distance: [?] regation: [?] 32 ast Data: [?] Control: [?] control: [?] ld, dBm: [?] 96 ettings	6 Off Frames 5 Allow All Enable Enable	10 50000 Bytes	miles (16. ▼ Enable	<mark>1 km)</mark> Auto A	djust			
Signal LE	LANG LAN POE Pass ED Threshold Threshold	0 Speed: [?] Aut 1 Speed: [?] Aut through: [?] Is LE	to Enable ED1 LED2 L 4 - <mark>85 - 1</mark>	▼ ↓ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Char</td> <td>nge</td>					Char	nge
GENUINE	K PRODUCT	נ					© Copyrig	ht 2006-2013 Ub	oiquiti Netwo	orks, Inc.

Cette page « **Advanced** » nous permet essentiellement d'ajuster la distance qui vous sépare approximativement de l'AP Hamnet sur lequel vous compter vous connecter. Cela n'est pas très critique, surtout si le mode Auto est coché comme ci-dessus mais essayer quand même d'être relativement proche de la réalité.

Le reste n'est pas utilisé pour le moment, veillez à ce que tout soit identique à ci-dessus.

Vous pouvez régler à votre convenance le niveau des Led auxquels elles doivent s'allumer, cela vous facilitera le pointage sans avoir besoin de vous connecter à votre borne avec votre PC. Vue les distances qui nous sépare des AP, les niveaux renseignés ci-dessus permettent un pointage relativement « facile ».

Faite « Sauver » puis « Appliquer » et attendre que la borne vous redonne la main.

L'onglet « **Services** » ne sera pas abordé car il n'est pas utile dans la configuration de la borne pour se connecter au réseau Hamnet Grenoblois.

Cliquez sur l'onglet « System » :

anoStation <i>M2</i>			<u>ai</u> r0S°
MAIN WIRELESS NETWORK ADVA	NCED SERVICES SYSTEM	Outils :	 Se déconnecter
La configuration a été modifiée. Appliquer ces modifications ?		Test 🗸	Appliquer Annuler
Mise à jour micrologiciel			
Version de micrologiciel : XM.v5.5.6 Numéro de pont : 17762 Rech. mises à jour : Cativer Rech. maintenant	Charger micrologiciel :	Parcourir Aucun fichier se	électionné.
Matériel	Paramètres de date		
Nom du matériel : F1JKY-7_NS_M2 Langue interface : Français	Fuseau horaire : Date de démarrage : Date de démarrage :	(GMT) Western Europe 1 🔻	
Comptes utilisateurs			
Nom d'utilisateur administrateur : ubnt Compte lecture seule : Activer			
Divers	Emplacement		
Bouton Reset : [?] 📝 Activer	Latitude : Longitude :		
			Sauver
Maintenance du matériel	Gestion de la configuration		
Redémarrer matériel : Redémarrer	Sauver la configuration : Restaurer configuration : Rétablir les paramètres d'usine :	Enregistrer Parcourir Aucun fichier se Reset	électionné.
GENUINE K PRODUCT		© Copyright 2006-2	013 Ubiquiti Networks, Inc

<u>Nom du Matériel</u>: Par convention, <u>il est de bon alois</u>, <u>voir obligatoire</u> de renseigner ici à MINIMA votre indicatif suivit du « -xyz » correspondant à votre adresse IP. Il s'agit de la correspondance que vous avez renseignée sur le site <u>AMPR.org.free.fr</u> lors de votre demande d'adresse IP. Vous pouvez consulter les adresses affectées et donc cette correspondance si vous ne vous en souvenez plus, cela donne que chose du style :

44.151.38.77 / 32 Isère - F1JKY-7

A la suite, il est intéressant pour nous (pour l'exploitation du réseau) de rajouter le type de matériel utilisé :

_NS_M2 pour NanoStation M2 ou _BB_M2 pour Bulet M2 ou _NS2 pour NanoStation 2

Dans cet onglet, vous avez accès à pas mal de choses qui peuvent se révéler sensible, donc faites attention à ce que vous faites.

Décocher la case « **Rech. Mise à Jour** » car cela ne sert à rien surtout si vous avez installé le dernier firmware en date, il n'y en aura pas d'autres et votre borne n'est de toutes façons pas connecté à internet mais uniquement au Hamnet Grenoblois.

Vous pouvez changer (Upgrader) le firmware (=Micrologiciel) mais attention à la version de Hardware que vous avez car il en existe deux, donc deux versions de firmware également (XM & XW) ... Danger de plantage de la borne, ne faites pas n'importe quoi !!

Vous pouvez changer l'interface Homme / Machine (=IHM) en Français car par défaut elle est en Anglais.

Vous pouvez changer le Mot de Passe et le Login pour vous connecter à votre borne mais attention à ne pas rentrer n'importe quoi car sinon c'est un Reset Hard Usine avec perte de toute la config !!!! ... enfin, si vous n'avez pas eu la mauvaise idée de désactiver le bouton de Reset de la borne ...

Vous pouvez faire un « **Reset Usine** » (bouton en bas à droite) … c'est très intéressant car par ce biais, vous allez effacer toute la configuration de votre borne et surtout vous aller retrouver la possibilité d'accéder simplement au mode « **Compliance Test** » … qu'on se le dise … avant de partir dans les commandes en SSH !!!

Ayez conscience que vous avez accès à pleins de choses qui peuvent vite mettre en péril votre config ou votre borne et la rendre inutilisable.

Eviter de jouer les Indiana Jones si vous ne savez pas ce que vous faites, cantonnez-vous au minimum syndicale.

<u>Les « LED » sur la Borne :</u>



Conclusion :

Bon amusement avec le Hamnet du Bassin Grenoblois !!!

© Christophe PIALOT – F1JKY – ©

ANNEXE 1

CONFIGURATION du DNS sur le PC

Sous Win7

Suivre les étapes 1 à 18



- 0	×)	
chercher dans : Connexions réseau		
1.44.57 Sec.42		
»	0	
	TODAD V	2 X
	Parametres TCP/IP avances	
	Paramètres IP DNS WINS	
és automatiquement si votre	Adresses des serveurs DNS, dans l'ordre d'utilisation :	
,	44,151,38,128	t
ement		Ŧ
15 804	Ajouter Modifier Sup	primer
44 . 151 . 38 . 70 5	Les trois paramètres suivants sont appliqués à toutes les c	connexions pour
255 . 255 . 255 . 0 6	lesquelles TCP/IP est active. Pour la resolution des noms n	on quaimes :
	Ajouter des suffixes DNS principaux et spécifiques aux	connexions
NC sutemptiquement	Ajouter des suffixes parents du suffixe DNS princip	al
vante : 7	ampr.org	
44 . 151 . 38 . 128 8	15 Résultat	
		\$
	12 Ajouter Modifier Sup	primer
9 <u>A</u> vancé	Suffixe DNS pour cette	
	Enregistrer les adresses de cette connexion dans le sy	stème DNS
7 OK Annuler	Utiliser le suffixe DNS de cette connexion pour l'enregis	trement DNS
	16 ок	Annuler
	Suffixe de domaine TCP/IP	
	Suffixe <u>d</u> e domaine :	
	ampr.org 13	
		Appular
	4 Ajouter	Annuler